

ホームネットワーク機能についての説明

ホームネットワーク機能を使う

ホームネットワーク機能とは、同じネットワーク上にある HUMAX のホームネットワーク機能に対応した機器間でコンテンツを共有する機能です。

- コンテンツを配信する機器を「サーバー」といい、そのコンテンツを再生する機器を「プレーヤー」といいます。
- 本機は「プレーヤー」としてご利用いただけます。

■ホームネットワーク機能を使うには

この機能はネットワーク回線を使用するため、LAN 回線の接続や LAN 設定が必要です。

- ・ LAN 回線の接続 (⇒ JC-3600 取扱説明書 17 ページ)
- ・ LAN 設定 (⇒ JC-3600 取扱説明書 23,24 ページ)

■本機で再生できるコンテンツについて

本機で再生できるのは、放送波を録画した番組や一部のビデオコンテンツです。


音楽ファイルや写真ファイルは再生できません。

！ ご注意

- ・ サーバー機器の電源がオンであることを確認してください。
- ・ 接続する機器によっては機器名、フォルダ名、ファイル数、タイトルを正しく表示できない場合があります。
- ・ お使いのホームネットワーク環境によっては、再生中に映像や音声途切れることがあります。
- ・ 本機のホームネットワーク機能は、全ての製品との接続動作を保証するものではありません。
接続可能かどうかは、接続する機器の特性や仕様により異なります。本機と接続可能な機器については当社ホームページをご覧ください。

<http://www.humaxdigital.co.jp>

ネットワークプレイリストのみかた



① ディレクトリ

現在開いているフォルダの位置(階層)が表示されます。

② 選択中の番組

現在選択している番組をハイライトします。

③ 番組タイトル

番組名のほか、録画時刻、総録画時間、チャンネル番号、チャンネル名などが表示されます。

④ 現在選択中のサーバー機器

⑤ アイコン表示

(上図参照)

⑥ 1つ上へ

上に階層がある場合に表示されます。

⑦ 総番組数


現在接続しているサーバー機器の総番組数が表示されます。

他機器の録画番組を再生する (本機をプレーヤーとして使用する)

1 ナビメニューの「ネットワークプレイリスト」を選ぶ、またはリモコンのプレイリストボタンを押す

同じネットワークに接続しているサーバー機器を検索します。

※ 検索には時間がかかる場合があります。



検索結果が表示されます。

2 ▲▼ボタンでサーバー機器を選び、決定ボタンを押す

現在接続中のサーバー機器



3 番組を選び、決定ボタンを押す

番組を読み込み、再生を開始します。

※ 再生開始には時間がかかる場合があります。



■ サーバー機器の録画番組再生中の操作ボタン

接続しているサーバー機器によっては、再生中に使用できる機能が限られます。

再生	再生
再生ボタン	
早送り	早送り
早送りボタン	
一時停止	一時停止
一時停止ボタン	
プレイリスト画面に戻る	停止
停止ボタン	
インスタントスキップ	スキップ
スキップボタン	
インスタントリプレイ	リプレイ
リプレイボタン	

※ 一度再生を停止すると、次回再生時は番組冒頭からの再生となります。